

Bruksanvisning AMS måler

AMS måleren har to knapper.



Hovedstrømsbryteren bør ikke trykkes på, med mindre man skal slå av strømmen i huset.

Displayet viser telleverket for strømforbruk, altså vanlig strømmåling. Trykknappen brukes for å vise flere funksjoner i displayet. Disse funksjonene er vist i tabellen under.

Antall trykk	Funksjon		Forklaring
0	Telleverk for strømforbruk	kWh	Vanlig strømmåling. kiloWatt timer.
1	Produksjonstelleverk	kWh	Viser produksjon av strøm. Gjelder pluss hus.*
2	Reaktivt forbruk	kVArh	Ikke viktig for kunden.
3	Induktivt forbruk	kVArh	Ikke viktig for kunden.
4	Dato		
5	Klokkeslett		
6	Effekt	kW	Hvor mye effekt brukes akkurat nå. KiloWatt.
7	Spenning fase 1	V	Normalt 230 Volt. ($\pm 10\%$)
8	Spenning fase 2	V	Normalt 230 Volt. ($\pm 10\%$)
9	Spenning fase 3	V	Normalt 230 Volt. ($\pm 10\%$)
10	Strøm fase 1	A	Normal 0-20 Ampere.
11	Strøm fase 2	A	Normal 0-20 Ampere.
12	Strøm fase 3	A	Normal 0-20 Ampere.

*Hvis du har et hus som produserer strøm, for eksempel ved bruk av solceller etc, kan AMS måleren måle hvor mye strøm huset leverer til nettet. Slike hus kalles pluss hus. Dette betinger selvfølgelig at huset produserer mer strøm enn det bruker.